

5. MONTAGEM DA TELHA TORREENSE MILÉNIO

V.01 | Fev.2010 | A informação contida nesta Ficha Técnica poderá ser alterada sem aviso prévio.

www.ceramicatorreense.pt



COBERTURAS

5.6. Remate

Peça colocada por debaixo da cumeeira, fixa por argamassa fraca.

1. APLICAÇÃO

A aplicação dos telhões (ou cumes) sobre as telhas deve impedir a passagem de água e, no entanto, permitir a ventilação. A melhor prática para a execução deste ponto crítico da cobertura é o uso de remates, conforme ilustra a figura.



2. PREPARAÇÃO DAS ARGAMASSAS

As argamassas são utilizadas para fixar algumas peças no telhado, sendo tão importante a forma como se preparam como a forma como se aplicam (consultar Ficha Técnica sobre Anomalias em Coberturas).

Devem usar-se argamassas fracas, preparadas da seguinte forma: por cada m3 de areia seca usar

- 250 - 350 Kg de cal hidráulica ou 150 Kg de cimento e 175 - 225 Kg de cal hidráulica

